

TEPOVAČ KÄRCHER – RYCHLÝ NÁVOD

Tepuj!BRNO · celé tepování zvládnete v 5 krocích

1) PŘED TEPOVÁNÍM

1. **Vysajte povrch** suchým vysavačem – zbavte koberec hrubých nečistot.

TIP: Silně znečištěná místa můžete předem lehce přestříkat roztokem a nechat 5 minut působit.

2) SESTAVENÍ STROJE (2 minuty)

2. **Tlustou sací hadici** zasuňte do velkého otvoru vpředu na stroji.
3. **Tenkou tlakovou hadičku** zacvakněte do rychlospojky hned pod ní – zatlačte, až cvakne.
4. **Druhý konec připojte** k ruční hubici (čalounění) nebo prodlužovací tyči (koberce). Nejdelší drážka musí navazovat na ovládací pistolí.



5. **Nalijte vlažnou vodu (MAX 50 °C!)** bílým kbelíkem do zadní nádrže – maximálně po horní rysku. Horká voda ničí čerpadlo.



6. **Přidejte chemii** – 1 lahvička = 1 plná nádrž.
7. **Zkontrolujte** – bílý kbelík na špinavou vodu je prázdný a správně usazený, průhledné víko sedí přesně. Jinak stroj nesaje!

3) ČIŠTĚNÍ

8. **Zapojte do zásuvky (220 V)** a zapněte obě velká tlačítka na stroji: postřik (vpravo) + sání (vlevo).
9. **Stříkejte tlačítkem na hubici** a hubicí táhněte po textilií směrem k sobě. Netlačte silou – pracuje podtlak.



10. **Na závěr přejedte místo ještě jednou jen se sáním** (bez postřiku) – koberec bude méně mokrá a rychleji uschne.

⚠ **Čerpadlo nikdy nesmí běžet nasucho! Hlídejte hladinu čisté vody – nesmí klesnout pod sací filtr. Když voda dochází, postřik vypněte.**

⚠ **Hlídejte odpadní kbelík: příliš pěny nebo plný kbelík = ihned vypnout a vylít. Hrozí poškození motoru.**

4) PO SKONČENÍ

11. **Odsajte zbytky** – zapněte jen sání, odsajte zbylou tekutinu (v zadní části stroje) a bílý kbelík vylijte.
12. **Vypustěte a usušte** – hadici zvedněte, ať zbylá voda vyteče do kbelíku. Špinavou vodu vylijte, kbelík vypláchněte, celý stroj utřete hadrem dosucha (vč. nádrže a sacího filtru).

⚠ **Spoj mezi tyčí a kobercovým nástavcem NEROZEBÍREJTE!**



5) PO TEPOVÁNÍ

13. **Nechte koberec schnout 2–6 hodin**, dobře větrejte. Do úplného uschnutí po koberci nechodte.

Nevíte si rady? Zavolejte nám – Tepuj!BRNO · 705 913 375

Video návod: jak tepovat krok za krokem



Naskenujte QR kód telefonem a pustěte si video, kde je celé tepování ukázané v praxi.

youtu.be/HeKKoeleCpo

Video je na YouTube kanálu Nebuď Prasa – děkujeme za pěkný návod.